

copy running-config startup-config

…現在の設定を保存する

[コピーランニングコンフィグスタートアップコンフィグ]

<利用方法>

設定を変更をした後に、configをNVRAMに保存する

<実行例>

```
Router#copy running-config startup-config  
Destination filename [startup-config]?  
Building configuration...
```

<補足>

動作中の設定(running-config)はDRAMにおいて動作しているが、ルータの設定は起動時にstartup-configをNVRAMから読み込まれる。そのため、このコマンドで保存しておかなければならない。旧コマンド形式はwrite memoryである。現場のエンジニアはwrite memoryを使用する人のほうが多いようである。省略してwr mなどと入力すれば楽だ。