

isdn switch-type ntt

…スイッチタイプをnttに設定する

[アイエスディーエヌスイッチタイプエヌティーティー]

<利用方法>

ISDNや専用線を使用するときに入れるコマンド

<実行例>

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#isdn switch-type ntt
```

<補足>

世界中で、キャリアの交換機の種類は標準化されていない。そのため、それぞれの交換機に合わせてルータを設定しなければならない。ただ、日本の交換機の種類はnttのみなので、すべてこの設定でよい。ISDN使用時だけでなく、専用線の設定でもこの設定を入れる。市販の参考書等では、isdn switch-type basic-net3だとか他の国オプション設定が記載されているが、日本では全く使わない。