

logging x.x.x.x

…ログサーバを指定

[ロギングx.x.x.x]

<利用方法>

指定したサーバにルータのログを吐き出させる

<実行例>

```
Router#  
Router#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
Router (config)#logging 192.168.22.1
```

<補足>

x.x.x.xにはログを保存するサーバのアドレスを指定する。x.x.x.xという表現は任意のアドレスを表す場合に使用される標準的な表記なので覚えておいてほしい。ログサーバはUNIXやWindowsで別途立てておく必要がある。